



BB-40 apuvälinesuoja

Apuvälineet suojaan ilkevallalta ja säältä! Käytännöllinen varasto, joka on suuri sisätiloiltaan, mutta pieni ulkomitoiltaan. Ei vaadi erillistä rakennuslupaa.

BB-40 on kuiva ja jäätyvätön säilytystila, joka on helppo siirtää uuteen kohteeseen esim. muuton yhteydessä.

Nopea asennus ja helppo käyttöönotto. Käyttömukavuutta lisäävät lämmitin, kaksi maadoitettua pistorasiaa akkujen latausta varten sekä automaattisesti syttyvä ja sammuva sisävalo. Suojan edessä leveä alumiininen ajoramppi.



BB-40 apuvälinesuoja

Heti käyttövalmis kokonaisuus

Lukittavassa BB-40 apuvälinesuojassa on lasikuitumuoviset seinät (30–40 mm solumuovieristys) sekä muotoon puristettu lasikuitukansi, jotka kestävät hyvin pohjoisessa ilmastossa. Kannen avaaja on moottoroitu ja turvakytkimellä varustettu eli käyttäjä ei voi jäädä puristuksiin kannen alle. Suojan kansi avataan ja suljetaan kaukosäätimellä. Kannen saa avattua myös manuaalisesti ns. hätäavauksella. Sisävalo syttyy automaattisesti kannen avautuessa.

Apuvälineet aina lähtövalmiina

Apuvälinesuojassa on 300 W lämmitin, akkujenlataustelina ja kaksi maadoitettua pistorasiaa (230 V, 10 A). Sisään- ja ulosajo tapahtuu turvallisesti suojan edessä olevaa leveää ajoramppia pitkin (turkkilevy alumiinia). BB-40 suojan ansiosta apuvälineet ovat kätevästi saatavilla ja liikkeelle lähtö on todella helppoa ja turvallista!

Sijoituspaikka

BB-40 ei vaadi erillistä rakennuslupaa.

Asennuspaikan oltava kuiva ja alustaltaan vakaa

- asfaltti
- kivi
- betoni
- pihalaatta
- tai vastaava.

Suojan edessä on oltava riittävästi tilaa kääntymistä ja peruuttamista varten.

Tuote/malli	Mitat
BB-40	<p>Ulkomitat: leveys 1680 mm, syvyys 1830 mm korkeus 1600 mm (kansi kiinni) ja 2200 mm (kansi auki)</p> <p>Sisämitat: leveys 1500 mm, syvyys 1730 mm, korkeus 1450 mm</p> <p>Paino: 200 kg</p>



Dooman Teknik AB
 Klangfärgsgatan 8
 S-426 52 Västra Frölunda

+46 31 696 850
 info@dooman.se

Pyydä meiltä kustannusarvio!

Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme, jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio toimituskuluineen.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
 © 2021 Camp Mobility Finland