

# Rampit ja kaiteet julkisiin tiloihin?



Sipoon kirkko 2021  
kaidemallinnus suomalaisen SRK:n luvalla

## Esteettömyysratkaisut julkisissa tiloissa

Rampeja, kynnyksluiskia, tukikahvoja, kaiteita, porrashissejä ja tasonostimia. Camp Mobilityltä saat kokonaisvaltaiset ratkaisut asennustöineen. Pyydä tarjous!

Ota yhteyttä esteettömyysratkaisuihin erikoistuneisiin myyntineuvottelijoihimme tai [info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi) tai puh. 09 350 76 310 (ma-pe 8-16)

## Uutta!

### Rampit ja luiskat voi myös vuokrata!

- Minimivuokra-aika 1 kk.
- Vuokratuotteen voi lunastaa vuokra-ajan päätyttyä omaksi jäännöshinnalla.
- Asennustyöt ja toimituskulut veloitetaan erikseen.





Paris – Grand Palais



Stockholm – Kunsängen förskola



Kaiteet saatavana kaikissa RAL-väreissä!

## TIESITKÖ!

### § Valtioneuvoston asetus julkisten rakennuksen esteettömyydestä

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 958/2012: määritellään mm.

- Rakennukseen johtava kulkuväylä
- Rakennuksen sisäänkäynti
- WC ja muut hygieniatilat

### 2 § Rakennukseen johtava kulkuväylä

Rakennukseen on oltava vähintään 1200 mm leveä, helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä.

Ulkotilassa sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään 5%. Jos kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite.

Edellä tarkoitettujen luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton, leveydeltään vähintään 900 mm ja sen reunassa on oltava vähintään 50 mm korkea suoja-reuna, jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen. Luiskan ala- ja yläpäässä on oltava vähintään 1500 mm pitkä vaakasuora tasanne.

Luiskan kaltevuus saa olla enintään 5%. Jos korkeusero on enintään 1000 mm, luiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintään 8%. Tällöin yhtäjaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintään 500 mm, jonka jälkeen kulkuväylällä on oltava vaakasuora vähintään 2000 mm pitkä välitasanne.

Ulkotilassa luiska saa kuitenkin olla kaltevuudeltaan yli 5% vain, jos se voidaan pitää sisätilassa olevaan luiskaan verrattavassa kunnossa. Myös kaiteesta, käsijohteesta ja muusta putoamisen ja harhaan astumisen estämisestä on säädetty vastaavassa asetuksessa. Linkki asetukseen esim. [www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/julkisen-rakennus](http://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/julkisen-rakennus)



Mobisex kumikyynnykset

## Meiltä myös:



Salkkurampit ja rampparit

Helposti asennettavat kumikyynnykset

## Miten teillä on hoidettu esteettömyysratkaisut julkisissa tiloissa?

**Trident** EU-moduulirampit ovat 100 % kierrätettäviä, kuumasinkitystä teräksestä valmistettuja ramppielementtejä.

Kaiteet ja kaidetolpat ovat sähkösinkittyä ja lakattua terästä. Ulkotiloihin soveltuvat ramppielementit voi koota tarvittavan muotoiseksi ramppiratkaisuksi.

Kulkupinta on luistamaton ja turvallinen myös talvella. Elementit ovat erittäin kestäviä ja nopeita asentaa ja purkaa.

Asennus tehdään säätöjalkojen avulla ja/ tai ripustuskiinnityksenä.

## Meiltä rampit, luiskat ja kaiteet – sisään ja ulos avaimet käteen pakettiratkaisuna!

Kaiteet saatavana tilauksesta kaikissa RAL-väreissä mattana tai kiiltävänä tai puulaudoituksella verhoiltuna. 4 eri mallia. Vakioväri kuumasinkitty harmaa.

### Minirampit pieniin korkeeroihin

Nopeasti asennettavien ja edullisten miniramppien asennuskorkeus on **5–16 cm**. Kestävät moduulit ovat lämpösinkittyä terästä, metallinen tasoritilä (silmäkoko 43 x 17 mm) on turvallinen ja pinta liukumaton. Saatavana reunus, joka estää rampilta sivuun ajamisen. Yhdistäessä miniramppi EU-ramppiin saadaan kattavia sisäänkäyntiratkaisuja.



Ennen



Jälkeen?



Puukaiteet



Miniramppi

## Pyydä tarjous ramppiratkaisusta!

Helpoin tapa hoitaa julkisten tilojen esteettömyys-/ramppi-projekti on ottaa yhteyttä myyntineuvottelijoihimme, jotka tekevät tarvittaessa kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio tarvittavista ramppielementeistä ja asennustyöstä.

### Myynti ja asennus:

**Ville Valkeearvi**  
Myynti, tarjoukset  
045 728 3040  
[ville.valkeearvi@campmobility.fi](mailto:ville.valkeearvi@campmobility.fi)  
Etelä- ja Länsi-Suomi

**Markku Hyttinen**  
Myynti, tarjoukset  
040 125 4046  
[markku.hyttinen@campmobility.fi](mailto:markku.hyttinen@campmobility.fi)  
Itä- ja Pohjois-Suomi

**Osmo Koivisto**  
Myynti, tarjoukset  
0400 481 341  
[osmo.koivisto@campmobility.fi](mailto:osmo.koivisto@campmobility.fi)

**Jari Vepsäläinen**  
Asennukset  
040 516 7313

## Kysy myös vuokrausta!

Uutena palveluna rampit ja muut apuvälineet on mahdollista myös vuokrata!

[www.campmobility.fi/vuokraus](http://www.campmobility.fi/vuokraus)

**CAMP**  
MOBILITY

[www.campmobility.fi](http://www.campmobility.fi)

Asiakaspalvelu  
09 350 76 310  
[info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi)  
Huolto  
09 350 76 313  
[huolto@campmobility.fi](mailto:huolto@campmobility.fi)