



Bodypoint® Mittataulukot




Lantiovyöt

1. Aseta ja pidä käyttäjää oikeassa ja mukavassa asennossa määrittääksesi toimivimman asennon ja kulman vyölle.
2. Mittaa kätesi kohdalta vartalon leveys mittanauhalla. Tämä leveys vastaa vyön pehmustettua osaa (B).
3. Valitse sopiva vyö alla olevista taulukoista.



Evoflex®

Koko	A	B	C	D
S38	2,5 cm	38 cm	5 cm	63 cm
M46	4 cm	46 cm	5,5 cm	76 cm
L62	5 cm	62 cm	7 cm	96 cm




Lantiovyö 4-pt

Koko	A	B	C	D
S32	2,5 cm	32 cm	4,5 cm	117 cm
S38	2,5 cm	38 cm	5 cm	117 cm
M36	4 cm	36 cm	5,5 cm	130 cm
M40	4 cm	40 cm	5,5 cm	142 cm
M46	4 cm	46 cm	5,5 cm	142 cm
L62	5 cm	62 cm	7 cm	155 cm
L82	5 cm	82 cm	9 cm	206 cm
L92	5 cm	92 cm	10 cm	206 cm

Pohjeremmi Aeromesh matala ja korkea

Mittaa kaareva etäisyys jalkojen ympäri pyörätuolin ulkoreunojen puolelta. Jätä tuelle riittävästi tilaa muotoutua pohkeiden ympäri.




Koko Sopii mitoille

S	35 - 40 cm
M	40 - 50 cm
L	50 - 61 cm



Ylävartalovyöt Stayflex ja PivotFit Dynamic

Mittaa hartioiden suurin leveys kolmpäisen hartialihasen kohdalta.




Koko Hartioiden leveys

XS	24–28 cm
S	28–33 cm
M	33–41 cm
L	41–48 cm
XL	48–56 cm
Ainoastaan PivotFit™	
XXS	21–24 cm

Rintavyö Monoflex

Mittaa vartalo etuosasta ja sivuilta mittanauhalla siltä korkeudelta, jossa vyötä aiotaan pitää.




Koko Pehmusteen pituus Pehmusteen leveys

XS	31 cm	7 cm
S	39,5 cm	7,5 cm
M	46,5 cm	10 cm
L	54,5 cm	11,5 cm
XL	62 cm	12,5 cm

Haararemmit

Mittaa suoliluun etuyläkärrjestä (ASIS) pisteeseen, jossa sisäreisi koskettaa istuinta.




Koko Sopii mitoille

S	20–28 cm
M	28–36 cm
L	36–41 cm

Nilkkaremmit

Mittaa ympäröimitta nilkan yläpuolelta.



XS	14–17 cm
S	16,5–20 cm
M	19–23,5 cm
L	23–28 cm
XL	26,5–33 cm